


1. Зайти на страницу производителя SNMP/Web карт:

<http://megatec.com.tw> в раздел [Software Downloads](#)




2. Скачать:

- Netility for Windows (или другую требуемую ОС);



- Clientmate for Windows (или другую требуемую ОС);

3. Установить Netility и Clientmate, перезагрузить компьютер.

4. Включить Netility - SNMP-карта должна быть во включенном ИБП, и подключена к локальной сети. Netility АВТОМАТИЧЕСКИ находит карту:




5. Для простого мониторинга ИБП по сети, проведения тестов и удаленного выключения этого достаточно: в Netility нажимаете Launch Web User Interface и открывается веб-интерфейс карты:




Для корректного отображения информации о батареях нужно выставить их к-во батарей, напряжение - не трогать

7. Открываем ClientMate -> Configuration, и вводим IP-адрес карты, который нам показала Netility:



8. Все сделали правильно - должен отображаться статус ИБП:



Настройки по умолчанию - сворачивание ОС через 10 минут после исчезновения входного напряжения. Настройки сворачивания ОС можно менять в настройках Settings -> Power Failure:

